

Welke Harmony-afstandsbediening past bij u?



	Logitech® Harmony® 1100 Remote	Logitech® Harmony® 900 Remote	Logitech® Harmony® One Remote	Logitech® Harmony® 700 Remote	Logitech® Harmony® 650 Remote	Logitech® Harmony® 600 Remote	Logitech® Harmony® 300i Remote	Logitech® Harmony® Adapter for PLAYSTATION 3
Hoeveel afstandsbedieningen vervangt u hiermee?	15	15	15	6	5	5	4	
Infraroodafstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-functionaliteit	✓*	✓						
Touchscreen	✓	✓	✓					
Kleurenscherm	✓	✓	✓	✓	✓			
Monochroom scherm						✓		
Oplaadbaar	✓	✓	✓	✓				
Batterijstatusindicator	✓	✓	✓	✓				
Bediening van activiteiten met één druk op een knop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verlichte knoppen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Stapsgewijze onlineset-up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Infrarood leren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Interactieve Help	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ingebouwde intelligentie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bluetooth								✓
USB-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compatibel met Windows	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compatibel met Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* Met de Harmony RF Wireless Extender (apart verkrijgbaar).

Alle Harmony-producten werken met Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 en Mac® OS X 10.3+